



beispielhafte Bildschirminhalte



beispielhafte Bildschirminhalte

Standard BVPS 850-...

Die Basis für alle, die Wert legen auf ein großes, brillantes Videobild bei günstigem Preis.

www.siedle.de/panels

Comfort BVPC 850-...

Die Ausbaustufe für Anspruchsvolle mit Touchscreen und großer Funktionsfülle.

www.siedle.de/panels

Bus-Video-Panel

Standard

Comfort

System-Merkmale		
Ausführung	Video-Freisprechstation	Video-Freisprechstation
System	In-Home-Bus	In-Home-Bus
Display		
Größe	17,8 cm	17,8 cm
Format	15:9	15:9
Auflösung	800 x 480 px	800 x 480 px

Audio-Funktionen		
Rufonlautstärkeregelung	•	•
Rufunterscheidung für Türrufe	•	•
Rufunterscheidung für Etagenruf	•	•
Rufunterscheidung für Internruf	•	•
Rufunterscheidung für Gruppenrufe	•	•
Ruftöne	11	11
Rufonabschaltung	ein/aus	ein/aus/zeitgesteuert
Gesprächslautstärkeregelung	•	•
Lautsprecher	2-Lautsprecher-Technik ¹	2-Lautsprecher-Technik ¹
Mikrofonempfindlichkeitsregelung ²	•	•
Mikrofonsperrung ³	-	•
Mithörsperre ⁴	•	•

Bus-Video-Panel

Standard

Comfort

Video-Funktionen		
Anzeigenmodi Standard	•	•
Anzeigenmodi Standard mit Navigationsleiste	-	•
Anzeigenmodi Vollbild	•	•
Bildspeicher	max. 50 Bilder	> 2000 Bilder
Externe Speicherkarte	-	• mitgeliefert
automatische Bildspeicherung	•	•
Bildsequenz je Türruf	-	max. 6 Bilder
manuelle Bildaufnahme	-	•
Aufnahmeverzögerung einstellbar	•	•
Kamerascan ⁵	-	•
Manuelle Kameraaufschaltung ⁶	•	•
Einstellung Helligkeit	•	•
Einstellung Farbe	•	•
Mitsehsperr ⁷	•	•

Intercom-Funktionen		
Türmatik	ein/aus	ein/aus/zeitgesteuert
Internruf	max. 6	max. 15
Gruppenruf	-	•
Rufweiterleitung	-	•
Sammeldurchsage	-	•
automatische Gesprächsannahme	-	•

System-Funktionen		
Licht	•	•
Türöffner	•	•
Türanwahl direkt	max. 6	max. 15
Türanwahl letzte Tür	•	•
Schalt-und Steuerfunktionen	max. 8 (mit BSE/BSM)	max. 15 (mit BSE/BSM)
Meldungsanzeige	-	max. 15 (mit BEM/BSE)
Internes Relais (für Funkgong, Signalgeber)	•	•
individuelle Datum-/Uhrzeitformate	•	•
kurzzeitiges Deaktivieren der Touchfunktion (für Displayreinigung)	-	•
Stand-By-Betrieb	•	•
Rücksetzen auf Werkseinstellungen	•	•
Sprachauswahl	10-sprachig ⁸	10-sprachig ⁸

Bus-Video-Panel

Standard

Comfort

Bedienung		
Touchscreen	-	•
Türöffnertaste	•	•
Sprechtaste	•	•
Lichttaste	•	-
Ruftonabschalttaste	•	-
Monitortaste	•	-
5-Wege-Steuerkreuz	•	-
Tasten doppelt belegbar	•	-

Anzeigen		
optische Rufsignalisierung	•	•
Statusanzeige „Ruftonabschaltung“	•	•
Statusanzeige „verpasster Türruf“	-	•
Statusanzeige „Rufumleitung“	-	•
Statusanzeige „automatische Gesprächsannahme“	-	•
Statusanzeige „Türmatik“	•	•
Benennung Türen	-	•
Benennung interne Teilnehmer	-	•
Anzeige rufender Teilnehmer	-	•
Benennung Schaltbefehle	-	•
Statusanzeige „Meldungen“	-	•

Gehäuse und Montage	
Gehäuse	Kunststoff weiß oder schwarz
Verblendung	Siedle Individual/Manufaktur www.siedle.de/konfigurator
Montage	Aufputz Tisch (mit Zubehör)
Abmessungen (mm) B x H x T	202 x 202 x 30
Zusätzliches Netzteil	LNG (versorgt bis zu 3 Panels)

Programmierung		
Plug+Play	•	•
Manuelle Programmierung	•	•
PC-Programmierung	•	•

Legende	
•	Serienausstattung
-	nicht verfügbar
1	Zwei hochwertige Lautsprecher sorgen trotz des begrenzten Gehäusevolumens für eine hervorragende Audio-Qualität. Üblich ist der Einbau nur eines Lautsprechers mit entsprechenden Abstrichen bei der Qualität.
2	Die Mikrofonempfindlichkeit kann an die individuelle Sprechweise und an die Entfernung zum Gerät angepasst werden.
3	Die Stummschaltung des Mikrofons unterdrückt während einer aktiven Verbindung die Übertragung von Geräuschen aus dem Haus vor die Tür. So können zum Beispiel diskret Gespräche geführt werden.
4	Die Mithörsperre verhindert, dass andere Sprechstellen im System sich in die aktive Verbindung einschalten und mithören.
5	Alle im System verfügbaren Kameras werden in einer festgelegten Reihenfolge zyklisch angesteuert (bis zu 8 Kameras).
6	Die Kameras können jederzeit manuell aktiviert werden, auch ohne eingehenden Türruf und ohne Audio-Verbindung.
7	Die Mitsehsperr verhindert, dass weitere Sprechstellen im System das Kamerabild empfangen. Nur der aktive Teilnehmer kann das Bild sehen.
8	DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, RU

Österreich
Siedle Austria GmbH

Grabenweg 71/II
6020 Innsbruck

Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
www.siedle.at
info@siedle.at

Schweiz
Siedle Electric AG

Rotterdam-Strasse 21
4053 Basel

Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenerwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

Registergericht:
Amtsgericht Freiburg HRA 610683
Geschäftsführende Gesellschafterin:
Siedle Geschäftsführungs-GmbH
Registergericht:
Amtsgericht Freiburg HRB 706216
Geschäftsführer:
Horst Siedle, Gabriele Siedle