



Exemples de contenus de l'écran



Exemples de contenus de l'écran

Standard BVPS 850-...

La base pour ceux qui attachent de l'importance à une image vidéo de qualité et de grande taille, à un prix avantageux.

www.siedle.fr/panel

Confort BVPC 850-...

Le niveau d'équipement pour les exigeants, avec écran tactile et grand nombre de fonctions.

www.siedle.fr/panel

Panel vidéo bus

Standard

Confort

| Caractéristiques du système | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Exécution | | Poste mains libres vidéo | Poste mains libres vidéo |
| Système | | Bus In-Home | Bus In-Home |
| Écran | | | |
| Taille | | 17,8 cm | 17,8 cm |
| Format | | 15:9 | 15:9 |
| Résolution | | 800 x 480 px (pixels) | 800 x 480 px (pixels) |

| Fonctions audio | | | |
|---|--|--|--|
| Régulation du volume de la tonalité d'appel | | • | • |
| Distinction d'appel pour appels de porte | | • | • |
| Distinction d'appel pour appel d'étage | | • | • |
| Distinction d'appel pour appel interne | | • | • |
| Distinction d'appel pour appels groupés | | • | • |
| Tonalités d'appel | | 11 | 11 |
| Coupeure de la tonalité d'appel | | marche/arrêt | marche/arrêt/temporisé |
| Régulation du volume de communication | | • | • |
| Haut-parleur | | Technique à 2 haut-parleurs ¹ | Technique à 2 haut-parleurs ¹ |
| Régulation de la sensibilité du microphone ² | | • | • |
| Blocage du microphone ³ | | - | • |
| Secret d'écoute ⁴ | | • | • |

Panel vidéo bus

Standard

Confort

| Fonctions vidéo | Standard | Confort |
|---|----------------|---------------|
| Modes d'affichage standard | • | • |
| Modes d'affichage standard avec barre de navigation | - | • |
| Modes d'affichage pleine image | • | • |
| Mémoire d'images | 50 images max. | > 2000 images |
| Carte mémoire externe | - | • fournie |
| Enregistrement automatique d'images | • | • |
| Séquence d'images par appel de porte | - | 6 images max. |
| Prise de vues manuelle | - | • |
| Temporisation de prise de vues réglable | • | • |
| Scan caméra ⁵ | - | • |
| Mise en service manuelle de la caméra ⁶ | • | • |
| Réglage luminosité | • | • |
| Réglage couleur | • | • |
| Secret de vision ⁷ | • | • |

Fonctions Intercom

| | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| Ouverture automatique des portes | marche/arrêt | marche/arrêt/temporisé |
| Appel interne | max. 6 | max. 15 |
| Appel groupé | - | • |
| Transfert d'appel | - | • |
| Annonce collective | - | • |
| Prise automatique de la communication | - | • |

Fonctions système

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Lumière | • | • |
| Gâche | • | • |
| Sélection de porte directe | max. 6 | max. 15 |
| Sélection de porte, dernière porte | • | • |
| Fonctions de commutation et de commande | max. 8 (avec BSE/BSM) | max. 15 (avec BSE/BSM) |
| Affichage de message | - | max. 15 (avec BEM/BSE) |
| Relais interne (pour sonnette sans fil, générateur de signaux) | • | • |
| Formats date/heure individuels | • | • |
| Désactivation de courte durée de la fonction tactile (pour nettoyage de l'affichage) | - | • |
| Mode Stand-By (veille) | • | • |
| Rétablissement des réglages d'usine | • | • |
| Sélection de la langue | 10 langues ⁸ | 10 langues ⁸ |

Panel vidéo bus

Standard

Confort

| | Standard | Confort |
|--|----------|---------|
| Commande | | |
| Écran tactile | - | • |
| Touche gâche | • | • |
| Touche Parler | • | • |
| Touche lumière | • | - |
| Touche de désactivation de la tonalité d'appel | • | - |
| la touche moniteur | • | - |
| Croix de commande à 5 voies | • | - |
| Touche à double affectation possible | • | - |

| Annonces | | |
|---|---|---|
| Signalisation d'appel optique | • | • |
| Affichage d'état „Coupure de la tonalité d'appel“ | • | • |
| Affichage d'état „Appel de porte manqué“ | - | • |
| Affichage d'état „Renvoi d'appel“ | - | • |
| Affichage d'état „Prise de communication automatique“ | - | • |
| Affichage d'état „Ouverture automatique des portes“ | • | • |
| Désignation portes | - | • |
| Désignation postes internes | - | • |
| Affichage poste appelant | - | • |
| Désignation instructions de commutation | - | • |
| Affichage d'état „Messages“ | - | • |

| Boîtier et montage | |
|------------------------------------|---|
| Boîtiers | Matière plastique blanche ou noire |
| Cache | Siedle Individuel/manufacture www.siedle.fr/individual |
| Montage | En saillie Table (avec accessoire) |
| Dimensions (mm) l x H x P | 202 x 202 x 30 |
| Bloc d'alimentation complémentaire | LNG (alimente jusqu'à 3 panels) |

| Programmation | | |
|------------------------|---|---|
| Plug+Play | • | • |
| Programmation manuelle | • | • |
| Programmation PC | • | • |

| Légende | |
|---------|---|
| • | Équipement de série |
| - | pas disponible |
| 1 | Deux haut-parleurs de haute qualité assurent, malgré le volume limité du boîtier, une excellente qualité audio. L'habitude veut que l'on ne monte qu'un seul haut-parleur, avec les pertes de qualité qui s'y rapportent. |
| 2 | La sensibilité du microphone peut être adaptée à la façon de parler de chacun et à la distance par rapport à l'appareil. |
| 3 | La désactivation du microphone supprime, pendant une connexion active, la transmission de bruits entre la maison et la porte. Des conversations, par exemple, peuvent être ainsi conduites en toute discrétion. |
| 4 | Le secret d'écoute empêche que d'autres combinés intérieurs du système s'immiscent dans la connexion active et écoutent la conversation. |
| 5 | Toutes les caméras disponibles dans le système s'activent cycliquement dans un ordre défini (jusqu'à 8 caméras). |
| 6 | Les caméras peuvent être activées manuellement à tout moment, même sans appel de porte entrant et sans liaison vidéo. |
| 7 | Le secret d'écoute empêche que d'autres combinés intérieurs du système reçoivent l'image de la caméra. Seul le poste actif peut voir l'image. |
| 8 | DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, RU |

Suisse
Siedle Electric AG
Rotterdam-Strasse 21
4053 Basel
Tél. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch

Belgique/Luxembourg
Siedle Belux NV
Antwerpsestraat 20
2840 Reet
Tél. +32 3 8805600
Fax +32 3 8805609
www.siedle.be
info@siedle.be

S. Siedle & Söhne
France
Téléphone 0826 960097
Télécopie +49 7723 63-72 451
Hotline technique 0826 960002
www.siedle.fr
info@siedle.fr

Tribunal d'instance de Fribourg - Tribunal
d'inscription HRA 610683
Personnellement responsable :
Gesellschaft für Sicherheitssysteme mbH
Siedle Geschäftsführungs-GmbH
Tribunal d'instance de Fribourg - Tribunal
d'inscription HRB 706216
Gérant Horst Siedle
Gérante Gabriele Siedle