


MFV-Wahl	Funktion
0 - 9	Annahme Türgespräch
9	Wechselsprechmodus
# 0	Verbindungsabbruch
# 101rr #	Direktrufnummer TLN1 ändern *
# 102rr #	Direktrufnummer TLN2 ändern *
# 103rr #	Direktrufnummer TLN3 ändern *
# 21x	DCSF-Relais 1 schalten *
# 22x	DCSF-Relais 2 schalten *
# 23x	DCSF-Relais 3 schalten *
# 31	Abfrage DCSF-Eingang 1
# 32	Abfrage DCSF-Eingang 2
# 33	Abfrage DCSF-Eingang 3
# 41x	Conciergefunktion ein/aus *
# 50	Licht
# 51	System-Steuerfunktion 1 *
# 52	System-Steuerfunktion 2 *
# 53	System-Steuerfunktion 3 *
# 54	System-Steuerfunktion 4 *
# 55	System-Steuerfunktion 5 *
# 56	System-Steuerfunktion 6 *
# 61	Türöffner
# 71	gezielte Anwahl Tür 1
# 72	gezielte Anwahl Tür 2
# 73	gezielte Anwahl Tür 3
# 81x	Kettenruffunktion TLN 1 ein/aus *
# 82x	Kettenruffunktion TLN 2 ein/aus *
# 83x	Kettenruffunktion TLN 3 ein/aus *
# 801rr #	Kettenrufnummer TLN 1 ändern *
# 802rr #	Kettenrufnummer TLN 2 ändern *
# 803rr #	Kettenrufnummer TLN 3 ändern *
# 990	Türmatikfunktion ausschalten *
# 991 # 991	Türmatikfunktion einschalten *
# 910	Funktionsreset *

x kann 0 oder 1 entsprechen
0 = Aus
1 = Ein
rr = neue Ruf-Nr.
* Funktion kann per PIN geschützt werden


Beispiele


Türruf ertönt, Türgespräch annehmen  + Ziffer 0-9 drücken


Türöffner betätigen bei bestehender Türverbindung # 61


Verbindung abbrechen  oder # 0

Das DCA 612-... muss immer ausgewählt werden um Steuerfunktionen auszuführen.


Sie wollen eine Steuerfunktion ausführen; das DCA ist im Beispiel am Anschluss mit der Nr. 21 angeschlossen.  21 # 50
Sie wollen z.B. Licht schalten

Türmatikfunktion einschalten; diese Funktion muss wegen der hohen Sicherheitseinstufung 2 x # 991 eingegeben werden.  21 # 991 # 991

Türmatikfunktion ausschalten  21 # 990

Relais 1 schalten; x kann 0 oder 1 entsprechen 0 = Aus, 1 = Ein  21 # 21x


Relais 2 schalten; x kann 0 oder 1 entsprechen 0 = Aus, 1 = Ein  21 # 22x

Wurde eine PIN festgelegt, muss nach der Anwahl des DCA  21 * PIN * **Sternstaste - 4 stellige PIN - Sternstaste** und die Funktion eingegeben werden.

MF dialling	Function
0 - 9	Accept door call
9	Simplex mode
# 0	Abort connection
# 101rr #	Change direct call number TLN1*
# 102rr #	Change direct call number TLN2*
# 103rr #	Change direct call number TLN3*
# 21x	Switch DCSF relay 1*
# 22x	Switch DCSF relay 2*
# 23x	Switch DCSF relay 3*
# 31	Scan DCSF input 1
# 32	Scan DCSF input 2
# 33	Scan DCSF input 3
# 41x	Concierge function on/off*
# 50	Light
# 51	System control function 1*
# 52	System control function 2*
# 53	System control function 3*
# 54	System control function 4*
# 55	System control function 5*
# 56	System control function 6*
# 61	Door release
# 71	Direct selection door 1
# 72	Direct selection door 2
# 73	Direct selection door 3
# 81x	Chain call function user 1 on/off*
# 82x	Chain call function user 2 on/off*
# 83x	Chain call function user 3 on/off*
# 801rr #	Change chain call No. user 1*
# 802rr #	Change chain call No. user 2*
# 803rr #	Change chain call No. user 3*
# 990	Switch off Doormatic function*
# 991 # 991	Switch on Doormatic function*
# 910	Function reset *

x can correspond
to 0 or 1
0 = Off, 1 = On
rr = new call number
*Function can be
PIN protected


Examples

Door call sounds, accept door call  Press + number 0-9


Türöffner betätigen bei bestehender Türverbindung # 61

Terminate connection  oder # 0

The DCA 612-... must always be dialled to carry out control functions.

You wish to execute a control function; In our example the DCA is connected to terminal no. 21.  21 # 50


You wish, e.g., to switch on the light

Switching on the Doormatic function. Due to the high security significance, this function must be entered 2 x #991.  21 # 991 # 991

Switching off the Doormatic function  21 # 990

Switching relay 1; x can correspond to 0 or 1 0 = Off, 1 = On  21 # 21x

Switching relay 2; x can correspond to 0 or 1 0 = Off, 1 = On  21 # 22x

If a PIN has been defined, after selecting the DCA, you must enter **Star button - 4-digit PIN - Star button** and the function.  21 * PIN *

Mode d'emploi DoorCom®-Analog DCA 612-0

SSS SIEDLE


Numérotation FV	Fonction
0 - 9	Réception appel porte
9	Mode intercom
# 0	Fin de liaison
# 101rr #	Modifier numéro direct poste 1*
# 102rr #	Modifier numéro direct poste 2 *
# 103rr #	Modifier numéro direct poste 3 *
# 21x	Activer relais DCSF 1 *
# 22x	Activer relais DCSF 2 *
# 23x	Activer relais DCSF 3 *
# 31	Interrogation entrée DCSF 1
# 32	Interrogation entrée DCSF 2
# 33	Interrogation entrée DCSF 3
# 41x	Marche/arrêt fct. concierge *
# 50	Lumière
# 51	Fct. de commande système 1 *
# 52	Fct. de commande système 2 *
# 53	Fct. de commande système 3 *
# 54	Fct. de commande système 4 *
# 55	Fct. de commande système 5 *
# 56	Fct. de commande système 6 *
# 61	Gâche électrique
# 71	Sélection ponctuelle porte 1
# 72	Sélection ponctuelle porte 2
# 73	Sélection ponctuelle porte 3
# 81x	Mar./arr. fct. chainage poste 1*
# 82x	Mar./arr. fct. chainage poste 2*
# 83x	Mar./arr. fct. chainage poste 3*
# 801rr #	Modif. no. chainage poste 1*
# 802rr #	Modif. no. chainage poste 2*
# 803rr #	Modif. no. chainage poste 3*
# 990	Désactiver la fct. portematic *
# 991 # 991	Activer la fct. portematic *
# 910	Réinitialisation des fonctionss *

x peut être égal
à 0 ou 1
0 = arrêt
1 = marche
rr = nouv. no. d'appel
* Fonction peut être
protégée par un PIN

Mode d'emploi DoorCom®-Analog DCA 612-0

SSS SIEDLE


Exemples


TaSonnerie d'appel porte retentit, prenez l'appel  + appuyez chiffres 0-9


Ouvre-porte en cas de conversation en cours à la port # 61

Fin de la communication  oder # 0

Le DCA 612... doit toujours être sélectionné pour exécuter des fonctions de commande.


Vous désirez exécuter une fonction de commande, par ex. allumer la lumière; dans notre exemple, le DCA est branché sur le poste No. 21.  21 # 50

Activation de la fonction portematic; en raison de haut degré de sécurité, cette fonction devra être entrée deux fois, soit 2 x #991.  21 # 991 # 991

Désactivation de la fct. portematic  21 # 990

Activation du relais 1; x peut être égal à 0 ou 1 0 = arrêt, 1 = marche  21 # 21x


Activation du relais 2; x peut être égal à 0 ou 1 0 = arrêt, 1 = marche  21 # 22x

Si un **PIN** a été défini, il faut, après avoir sélectionné le DCA, entrer **Touche étoile - PIN à 4 chiffres - Touche étoile** et la fonction.  21 * **PIN ***

Selez. in multifr.	Funzione
0 - 9	Accett. conv. con posto esterno
9	Modo di comunic. alternata
# 0	Interruzione del collegamento
# 101rr #	Modifica il n. di acc. dir. ABB1 *
# 102rr #	Modifica il n. di acc. dir. ABB2 *
# 103rr #	Modifica il n. di acc. dir. ABB3 *
# 21x	Collegare il relè DCSF 1 *
# 22x	Collegare il relè DCSF 2 *
# 23x	Collegare il relè DCSF 3 *
# 31	Interrogazione ingresso DCSF 1
# 32	Interrogazione ingresso DCSF 2
# 33	Interrogazione ingresso DCSF 3
# 41x	Funz. centr. di portin. On/Off *
# 50	Luce
# 51	Funz. di controllo del sistema 1 *
# 52	Funz. di controllo del sistema 2 *
# 53	Funz. di controllo del sistema 3 *
# 54	Funz. di controllo del sistema 4 *
# 55	Funz. di controllo del sistema 5 *
# 56	Funz. di controllo del sistema 6 *
# 61	Apriporta
# 71	selezione mirata posto esterno 1
# 72	selezione mirata posto esterno 2
# 73	selezione mirata posto esterno 3
# 81x	Funz. ch. in serie ABB 1 On/Off*
# 82x	Funz. ch. in serie ABB 2 On/Off*
# 83x	Funz. ch. in serie ABB 3 On/Off*
# 801rr #	Modifica n° ch. in serie ABB1 *
# 802rr #	Modifica n° ch. in serie ABB2 *
# 803rr #	Modifica n° ch. in serie ABB3 *
# 990	Disattiva apriporta automatico *
# 991 # 991	Attiva apriporta automatico *
# 910	Reset funzione *

x può corrispondere
a 0 o 1
0 = Off
1 = On
rr = nuovo numero
di abbonato
* La funzione può
essere protetta con
un codice PIN


Esempi


Risuona la chiamata dal posto esterno,
accettare la chiamata  + premere
cifra 0-9


Azionare l'apriporta con collegamento
porta esistente # 61

Interrompi collegamento  oppure # 0


Il DCA 612-... deve essere sempre selezionato per eseguire funzioni di controllo.


Si intende eseguire una funzione di controllo; nell'esempio il DCA è collegato alla linea con il n° 21.
Intende ad es. accendere la luce  21 # 50

Attiva apriporta automatico;
per via dell'elevata classe di sicurezza questa funzione deve essere immessa 2 volte (2 x #991).  21
991
991

Disattiva apriporta automatico  21 # 990

Inserire il relè 1;
x può corrispondere a 0 o 1
0 = Off, 1 = On  21 # 21x


Inserire il relè 2;
x può corrispondere a 0 o 1
0 = Off, 1 = On  21 # 22x

Se è stato definito un **PIN**, dopo la selezione del DCA occorre inserire **tasto asterisco - PIN a 4 cifre - tasto asterisco**  21 * **PIN** *
e la funzione.

Toonkeuze	Functie
0 - 9	Aannemen deurgesprek
9	Intercommodus
# 0	Verbinding verbreken
# 101rr #	Direct nummer TLN1 wijzigen *
# 102rr #	Direct nummer TLN2 wijzigen *
# 103rr #	Direct nummer TLN3 wijzigen *
# 21x	DCSF-relais 1 schakelen *
# 22x	DCSF-relais 2 schakelen *
# 23x	DCSF-relais 3 schakelen *
# 31	Opraging DCSF-ingang 1
# 32	Opraging DCSF-ingang 2
# 33	Opraging DCSF-ingang 3
# 41x	Conciergefunctie aan/uit *
# 50	Licht
# 51	Systeem-besturingsfunctie 1 *
# 52	Systeem-besturingsfunctie 2 *
# 53	Systeem-besturingsfunctie 3 *
# 54	Systeem-besturingsfunctie 4 *
# 55	Systeem-besturingsfunctie 5 *
# 56	Systeem-besturingsfunctie 6 *
# 61	Deuropener
# 71	Doelgericht opbellen deur 1
# 72	Doelgericht opbellen deur 2
# 73	Doelgericht opbellen deur 3
# 81x	Chainopr.functie TLN 1 aan/uit *
# 82x	Chainopr.functie TLN 2 aan/uit *
# 83x	Chainopr.functie TLN 3 aan/uit *
# 801rr #	Chainopr.nummer TLN1 wijz. *
# 802rr #	Chainopr.nummer TLN2 wijz. *
# 803rr #	Chainopr.nummer TLN3 wijz. *
# 990	Functie deurautom. uitschakelen *
# 991 # 991	Functie deurautom. inschakelen *
# 910	Functiereset *

x kan 0 of
1 zijn
0 = Uit
1 = Aan
rr = nieuw telefoon-
nummer
* Functie kan met
PIN (-code)
beschermd worden.


Voorbeelden


Deuopr. weerklinkt, deurgesprek aanne-
men  + Cijfer 0-9
indrukken

Deuropener ansturen bij bestaande
verbinding # 61

Verbinding verbreken  of # 0

De DCA 612-... moet altijd worden gekozen om besturingsfuncties uit te voeren.


U wilt een besturingsfunctie uitvoeren; de
DCA is in dit voorbeeld aangesloten op de
aansluiting met het nr. 21.  21 # 50
U wilt bijv. het licht schakelen

Functie deurautomatiek inschakelen;
deze functie moet vanwege de hoge vei-
ligheidstrap met 2 x #991 worden inge-
toetst.  21
991
991

Functie deurautomatiek uitschakelen  21 # 990

Relais 1 schakelen;
x kan 0 of 1 zijn  21 # 21x
0 = Uit, 1 = Aan

Relais 2 schakelen;
x kan 0 of 1 zijn  21 # 22x
0 = Uit, 1 = Aan

Indien een **PIN** is vastgelegd, dan dient na
de keuze van de DCA **sterretjestoets -
4-cijferige PIN - sterretjestoets** en de
functie worden ingevoerd.  21 * **PIN ***

DTMF-valg	Funktion
0 - 9	Modtag dørsamtale
9	Samtalestyring
# 0	Afbryd forbindelse
# 101rr #	Ændring af direkte kaldenummer ABN1 *
# 102rr #	Ændring af direkte kaldenummer ABN2 *
# 103rr #	Ændring af direkte kaldenummer ABN3 *
# 21x	Aktivering af DCSF-relæ 1 *
# 22x	Aktivering af DCSF-relæ 2 *
# 23x	Aktivering af DCSF-relæ 3 *
# 31	Aflæsning af DCSF-indgang 1
# 32	Aflæsning af DCSF-indgang 2
# 33	Aflæsning af DCSF-indgang 3
# 41x	Portnerfunktion ON/OFF *
# 50	Lys
# 51	Systemstyrefunktion 1 *
# 52	Systemstyrefunktion 2 *
# 53	Systemstyrefunktion 3 *
# 54	Systemstyrefunktion 4 *
# 55	Systemstyrefunktion 5 *
# 56	Systemstyrefunktion 6 *
# 61	Døråbner
# 71	Direkte dørvalg 1
# 72	Direkte dørvalg 2
# 73	Direkte dørvalg 3
# 81x	Kædekaldsfunktion ABN 1 ON/OFF *
# 82x	Kædekaldsfunktion ABN 2 ON/OFF *
# 83x	Kædekaldsfunktion ABN 3 ON/OFF *
# 801rr #	Ændring af direkte kædekaldsnummer ABN1 *
# 802rr #	Ændring af direkte kædekaldsnummer ABN2 *
# 803rr #	Ændring af direkte kædekaldsnummer ABN3 *
# 990	Deaktivering af dørmatik *
# 991 # 991	Aktivering af dørmatik *
# 910	Nulstilling af funktion *

x kan modsvare
0 eller 1
0 = OFF
1 = ON
rr = nyt opkalds-
nummer
* Funktionen kan
beskyttes med
PIN-kode

Eksempler

Dørkald lyder, besvar dørsamtale



+ tryk 0-9

Døråbner aktiveres ved eksisterende dørforbindelse # 61

Afbryd forbindelse



oder # 0

DCA 612-... skal altid være valgt for at kunne foretage styrefunktioner.

En styrefunktion ønskes udført; I eksemplet er DCA forbundet med nr. 21 ved tilslutning.



21 # 50

Der ønskes f.eks. aktivering af lys

Aktivering af dørmatik;
Pga. det høje sikkerhedsniveau skal denne funktion indlæses 2 x #991.



21
991
991

Deaktivering af dørmatik *



21 # 990

Aktivering af relæ 1;
x kan modsvare 0 eller 1
0 = OFF, 1 = ON



21 # 21x

Aktivering af relæ 2;
x kan modsvare 0 eller 1
0 = OFF, 1 = ON



21 # 22x

Ved brug af PIN-kode skal der efter opkald til DCA tastes **stjernetast - 4-cifret PIN-kode - stjernetast** og funktionen.



21 * PIN *