



a) Systemtelefone mit Signalgeräten nach Ihrer Wahl bestücken. Anschluß b (HT) ist nur vorhanden bei Einbau des Gongs ZGO 611-0.

b) Im UG 502-0 die Internkarte abziehen, ZUG 502-01 einsetzen.
 c) Im UG 502-0 die Internkarte abziehen.

Siedle Planungs- und Installationsrichtlinien beachten.

SSS SIEDLE

AS-2-53-4

4 TL, beliebige Anzahl Telefone