



a) Systemtelefone mit Signalgeräten nach Ihrer Wahl bestücken. Anschluß b (HT) ist nur vorhanden bei Einbau des Gongs ZGO 611-0.

Anschluß der Mithörsperre ZM 611-... siehe entsprechende produktinformation.
 b) Im UG 502-0 die Internkarte abziehen, ZUG 502-01 einsetzen.
 c) Im UG 502-0 die Internkarte abziehen.

Siedle Planungs- und Installationsrichtlinien beachten.

SSS SIEDLE

AS-2-63-2

1 TL, mithörgespernt, n Telefone