



CAD - Design

a) Systemtelefone mit Signalgeräten nach Ihrer Wahl bestücken. Für Türparalleleruf zusätzliche Signalgeräte z.B. ZSU 611-0 vorsehen. Es können max. 2 ZGO 611-0 parallel geschaltet werden.

Anschluß b (HT) ist nur vorhanden bei Einbau des Gongs ZGO 611-0. Für Internruf Zubehör Taster ZTA 611-0 nachrüsten.

c) Im UG 502-0 die Internkarte abziehen, ZUG 502-01 einsetzen.

Siedle Planungs- und Installationsrichtlinien beachten.

SSS SIEDLE

AS-2-73-2
2 TL, 2-6 (max. 7) Telefone