



a) Bei mehreren Ruftasten für Gruppe 1 zusätzliche Adern vorsehen und diese an Klemme 7 (HT) anschließen oder Rufunterscheidung z.B. ZSU 611-0 nachrüsten. Systemtelefone mit Signalgeräten nach

Ihrer Wahl bestücken. Anschluß b (HT) ist nur vorhanden bei Einbau des Gongs ZGO 611-0
 c) Für Türparallelruf in Gruppe 1 zusätzliche Signalgeräte z.B. ZSU 611-0

vorsehen. Es können max. 2 ZGO 611-0 parallel geschaltet werden. Für Internruf Zubehör-Taster ZTA 611-0 vorsehen. Siedle Planungs- und Installationsrichtlinien beachten.

SSS SIEDLE

AS-2-93-1

1 TL, n Telefone in Gruppe 2