



a) Für die Beleuchtung der Tastenmodule (b und c) sind 2 separate Adern und ein separater Trafo 12 V AC mit entsprechender Leistung nötig. Hochohmige Türöffner >20 Ohm verwenden.

b) Zubehör-Dioden direkt dem Tastenmodul zuordnen. Bei mehreren ZD 511-4 Klemme 11 miteinander verbinden.
c) Es sind zwischen Klingeltrafo und Türlautsprecher 3 zusätzliche Adern

erforderlich. Klingeltrafo dem Türlautsprecher (max 10m) zuordnen.
d) Im Systemtelefon, die dem ZD 511-4 betliegende Diode anschließen.

SSS SIEDLE

AS-2/59b-1

1 TL, beliebige Anzahl versch. Telefone