

a) Für die Beleuchtung der Tastenmodule (b und c) sind 2 seperate Adern und ein seperater Trafo 12 V AC mit entsprechender Leistung nötig. Hochohmige Türöffner >20 Ohm verwenden. b) Zubehör-Dioden direkt dem Tastenmodul zuordnen. Bei mehreren ZD 511-4 Klemme 11 miteinander verbinden. c) Umrüsten der Systemtelefone siehe beiliegende Produktinformation. d) Ist kein Türöffnerbetrieb gewünscht, kann ZTL 522-0 entfallen. Dafür ist die Klemme 11 des ZD 511-4 mit der Klemme 11 des TLM 522-0 zu verbinden.

SSS **SIEDLE** 

AS-2-66a-1

1 TL, beliebige Anzahl Telefone