

Siedle Scope



• Allgemein	1
• Scope-Basisstation	2
• Scope-Mobilteil	3-5
• Siedle App für Smart Gateway Mini	6-7
• DECT-Repeater	8
• Legende	9

Leistungsmerkmale Allgemein

Ausführung	Mobile Video-Innenstation und Festnetztelefon
Video-Innenstation	•
Amtstelefonie	•
Interntelefonie zu anderen DECT-Mobilteilen	•
Interntelefonie zu anderen In-Home-Bus-Teilnehmern	•
Parallele Gespräche: Tür Extern Intern	1 1 1
Systeme	
Türkommunikation	In-Home-Bus
Mobile Türkommunikation	DECT, WLAN
Festnetztelefonie	Analog
Mobile Festnetztelefonie	DECT ¹
Erweiterungen	
bis zu ... Scope-Mobilteile	8 ¹
bis zu ... GAP-Telefone	4 ¹
bis zu ... Siedle Apps für Smart Gateway Mini	4 ¹
bis zu ... DECT-Repeater	max. 6 ²
Reichweite Scope-Mobilteil bis zu ...	300 m im Freien; 50 m im Gebäude
Reichweite DECT-Repeater bis zu ...	300 m im Freien; 50 m im Gebäude
Inbetriebnahme	
Plug+Play	•
Manuelle Programmierung	•
PC-Programmierung	•
Ein-Mann-Inbetriebnahme	•
Ländervarianten	
Scope (S 851-0)	DE, AT/CH/IT/ES, BE/LU, DK/NO/SE, FR, NL, PL, GB
Scope-Zusatz-Mobilteil (SZM 851-0)	EU, GB
DECT-Repeater (DR 800-0)	EU, GB
Sonstiges	
Individual-Designkonzept mit sechs Gestaltungsvarianten	• (Edelstahl, Aluminium, Weiß-Hochglanz, Schwarz-Hochglanz, Gold, Chrom)
Hotelmodus	• ³
Updatefähigkeit	• ⁴

Leistungsmerkmale Siedle-Scope-Basisstation

Browser-basierte Administration	• ⁵
Zwei Sprachen (DE, EN)	•
Schnittstellen	
LAN	•
Telefon (analog)	•
In-Home-Bus	•
Programmiertaste In-Home-Bus	•
Administration	
2 Benutzer-Zugangsmöglichkeiten	Admin / User
Systemübersicht	•
Zugangsdaten ändern	•
Netzwerk: dynamische IP statische IP	• •
Datum + Uhrzeit: Automatisch (NTP Server) Manuell	• •
Import In-Home-Bus-Konfiguration	•
Benennung Mobilteile	•
Mobilteile an- und abmelden	•
Telefonie: Flash-Zeiten-Einstellung	• (60, 100, 180 ms)
Telefonie: Amtskennzahl	•
Telefonie: Vorwahl international	•
App-Benutzer anlegen bearbeiten löschen	• • •
Telefonbuch: Kontakte anlegen bearbeiten löschen	• • •
Telefonbuch: Kontakte/Telefonbuch an Mobilteil kopieren	•
Software-Update für Basisstation und Mobilteile	•
Sonstiges	
Steckernetzteil	•
Zurücksetzen in Auslieferungszustand: manuell automatisch	• • ⁶
Anzeigen	
LED für Betriebszustand (grün)	•
LED für Zustandsanzeige In-Home-Bus (gelb)	•
Gehäuse und Montage	
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Montage: Wand Tisch	• •
Abmessungen (mm) B x H x T	180 x 180 x 32

Leistungsmerkmale Siedle-Scope-Mobilteil

Stand-by-Betrieb	•
Eco-Modus mit reduzierter Sendeleistung	•
Stand-by-Zeit bis zu	100 h
Sprechzeit mit Video bis zu	3 h ⁷
Sprechzeit ohne Video bis zu	6 h ⁷
Zehn Sprachen (DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, NO)	•
Türkommunikation	
Eingehender Türruf: Audio Video	• •
Türöffner Licht	• •
Gezielte Anwahl von Türsprechstellen	•
Manuelle Anwahl der Türsprechstelle, mit der zuletzt kommuniziert wurde.	•
Türruf während Amtsgespräch annehmen	•
Türruf während Interngespräch annehmen	•
Türmatik ein/aus	•
Türrufweiterleitung ein/aus	•
Türrufabschaltung ein/aus	•
Anzeige Türrufe: angenommen verpasst	• •
Telefonie	
Amtsgespräch während Türgespräch annehmen	•
Anklopfen	•
Rufweiterleitung	•
Telefonbuch Rufnummern	• 1600
Mehrere Rufnummern je Kontakt Anzahl	• 3
Kontakte/Telefonbuch an Mobilteil kopieren	•
Rufnummern mit Sonderzeichen (*, #)	•
Rufliste: angenommen verpasst ausgehend	• • •
Wahlwiederholung	•
Kurzwahl: Numerische Tasten Displaytasten (Softkey)	• •
Wahlpause (0, 800, 1600, 3200 ms)	•
Amtskennzahl	•
Vorwahl international	•
Einstellung Flash-Zeiten	• (60, 100, 180 ms)
Intercom-Funktionen	
Internruf: eingehend ausgehend	• •
Gruppenruf	•
Etagenruf	•
Schalt- und Steuerfunktionen (z. B. Licht, Garagentor oder Jalousien)	• (max. 15 In-Home-Bus-Funktionen)
Kurzwahl: Numerische Tasten Displaytasten (Softkey)	• •

Interntelefonie	
Interntelefonie Mobilteile	•
Halten	•
Rückfragen	•
Weiterleiten	•
Audio	
Sprachübertragung verschlüsselt	• ⁸
Freisprechfunktion	•
Mikrofonstummschaltung	•
Ruftonlautstärke einstellbar	•
Ruftonunterscheidung für Türruf, Etagenruf, Intercom, Telefonie	•
Ruftonanzahl für Türrufe (1...14)	•
Ruftöne	8
Ruftonabschaltung	•
Hinweistöne ein/aus	•
Gesprächslautstärke einstellbar: Freisprecher Diskretsprecher	•
Mithörsperre	•
Reduzierte Ruftonlautstärke bei bestehendem Gespräch	•
Hörgerätetauglichkeit	• ⁹
Video	
Display	TFT-Farbdisplay (5,5 cm Bilddiagonale)
Auflösung	320 x 240 Pixel
Displayhelligkeit einstellbar	•
Anzeige Videobild mit Bildausschnitt	• ¹⁰
Bildspeicher mit Datum, Uhrzeit, Türbezeichnung	• (max. 50 Bilder)
Bilder speichern: automatisch manuell	• -
Bilder löschen: einzeln alle	• •
Sonstiges	
Akku	Li-Ion Akku
Steckernetzteil für Ladeschale	•
Hotelmodus	• ³
Demo-Video	•
PIN-Schutz (Mobilteile an-/abmelden, Zurücksetzen)	•
Zurücksetzen in Auslieferungszustand	•
Software-Update (über Basisstation)	• ⁴

Bedienung	
Intuitive Menüführung	•
Beleuchtete Tastatur	•
Navigationstaste	• 5-Wege
Türöffnertaste	•
Sprechtasten (Abnehmen/Auflegen)	•
Displaytasten zur Bedienung häufig genutzter Funktionen (Softkey)	•
Ziffern-Tasten	•
Raute-Taste (Tastensperre)	•
Stern-Taste (Rufabschaltung)	•
Ladeschale mit beleuchteten Bedientasten (Rufannahme und Türöffner)	•
Anzeigen	
Statusanzeigen im Display	•
Statusanzeige „Empfangsqualität“	•
Statusanzeige „ECO-DECT-Modus“	•
Statusanzeige „Anrufe in Abwesenheit“	•
Statusanzeige „Tastensperre“	•
Statusanzeige „Rufabschaltung“	•
Statusanzeige „Mikrofon aus“	•
Statusanzeige „Türrufweiterleitung ein“	•
Statusanzeige „Türmatik ein“	•
Statusanzeige „Türruf aus“	•
Statusanzeige „Akku“	•
Statusanzeige „Akku-Ladevorgang“	•
Anzeige – Datum	•
Anzeige – Uhrzeit	•
Benennung Mobilteile	•
Anzeige rufender Teilnehmer	•
Systemstatus	•
Gehäuse und Montage	
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Montage: Tisch	•
Oberfläche Mobilteil/Ladeschale	Edelstahl, Aluminium, Weiß-Hochglanz, Schwarz-Hochglanz, Gold, Chrom
Abmessungen Mobilteil (mm) B x H x T	50 x 170,5 x 25
Abmessungen Ladeschale (mm) B x H x T	10 x 100 x 28

Leistungsmerkmale Siedle App für Smart Gateway Mini

iPhone iPad	• •
WLAN	•
Zehn Sprachen (DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, NO)	•
Türkommunikation	
Eingehender Türruf: Audio Video	• •
Türöffner Licht	• •
Gesicherte Türöffnerfunktion ¹¹	•
Gezielte Anwahl von Türsprechstellen	•
Manuelle Anwahl der Türsprechstelle, mit der zuletzt kommuniziert wurde.	•
Türmatik ein/aus	-
Intercom-Funktionen	
Internruf: eingehend ausgehend	• -
Gruppenruf	-
Etagenruf	-
Schalt- und Steuerfunktionen (verschlüsselt)	-
Audio	
Freisprechfunktion	•
Mikrofonstummschaltung	•
Rufton einstellen	•
Ruftöne	8
Video	
Kameraüberwachung	-
Anzeige Videobild mit Bildausschnitt ¹²	•
Video-Schwenk-Funktion (Bildausschnitt) ¹²	•
Bildspeicher mit Datum, Uhrzeit, Türbezeichnung	•
Bildspeicherung automatisch manuell	• -
Bilder anzeigen, kopieren, löschen	•
Bildversand per E-Mail	•
Sonstiges	
Autologin	•
Manueller Logout	•
Automatische Benachrichtigung ¹³	•
Variable Bildwiederholrate, abhängig von der verfügbaren Bandbreite	-
Flexible Übertragung ¹⁴	-

Bedienung	
Dashboard (Startseite mit individuell zusammengestellten Funktionen)	-
Kontaktliste (persönliches Adressbuch mit Statusanzeige)	-
Anzeige verpasste Türrufe	-
Journal	-
Intuitive Menüführung	•
Individuelles Tabbar-Menü (iPhone)	•
Türöffnerfunktion mit Bestätigungsabfrage	•
Umschaltung Hoch- und Querformat für Video (iPhone)	•
Umschaltung Hoch- und Querformat für die gesamte App (iPad)	•

Leistungsmerkmale DECT-Repeater

Repeater für Steckdose (Eurostecker)	•
Optische Anzeige der DECT-Empfangsstärke für die optimale Positionierung des DECT-Repeaters.	•
Anzeigen	
LED für Betriebszustand (grün)	•
LED für Status Reichweite zur Basisstation/Repeater (grün, orange, rot)	•
LED für Status aktive Kommunikation des Mobilteils (grün)	•
Gehäuse und Montage	
Gehäuse	Kunststoff weiß
Montage: Steckdose	•
Abmessungen (mm) B x H x T; T inkl. Stecker	61 x 120 x 67

Legende	
•	Serienausstattung
-	nicht verfügbar
1	Es können max. 12 mobile Endgeräte an einer Basisstation betrieben werden: DECT: Max. 8 Scope-Mobilteile (davon max. 4 GAP-Mobilteile) WLAN: Max. 4 Siedle Apps für Smart Gateway Mini (über kundenseitigen WLAN-Zugang)
2	Hinweis: Je DECT-Repeater können max. 2 Mobilteile gleichzeitig kommunizieren. Es können max. 6 DECT-Repeater an einer Basisstation betrieben werden.
3	Angepasste Usability für die Zielgruppe Hotels.
4	Über den Netzwerkanschluss und die Browser-basierte Administration werden die Basisstation und die angeschlossenen Mobilteile aktualisiert.
5	Eine Browser-basierte, plattformunabhängige Administration macht die Konfiguration und Verwaltung von Scope ganz einfach und komfortabel.
6	Bei Anschluss eines neuen Bus-Video-Netzgeräts (BVNG) wird das Scope automatisch in den Auslieferungszustand zurückgesetzt!
7	Bei eingeschaltetem Eco-Modus erhöht sich die Sprechzeit.
8	Bei Verwendung eines Repeaters wird die Verschlüsselung des Gespräches deaktiviert.
9	Induktive Einkopplung des Audiosignals in das Hörgerät.
10	Beim Scope-Mobilteil wird bei der Darstellung des Videobildes automatisch ein bestimmter Bildausschnitt angezeigt. Dieser Ausschnitt kann, während eines aktiven Gesprächs, horizontal und vertikal, mittels den Tasten des Steuerkreuzes, ausgewählt werden. Die zuletzt ausgewählte Position des Bildausschnitts wird automatisch gespeichert.
11	Sicherheit geht vor: Die Tür öffnet sich erst nach einer Sicherheitsabfrage. Gerade aus der Ferne darf die Haustür nicht versehentlich geöffnet werden. Das Türöffnersignal wird gesichert übertragen, um Missbrauch zu verhindern.
12	In der Siedle App wird bei der Darstellung des Videobildes automatisch ein bestimmter Bildausschnitt angezeigt. Dieser Ausschnitt kann, während eines aktiven Gesprächs, horizontal und vertikal, mittels Fingertab auf das angezeigte Videobild (im äußeren Bereich), ausgewählt werden. Die zuletzt ausgewählte Position des Bildausschnitts wird automatisch gespeichert.
13	Wenn sich die Siedle App im Hintergrund-Modus befindet, werden Sie bei einem eingehenden Ruf automatisch benachrichtigt.
14	Bei abnehmender Verbindungsqualität erhält die Audio-Verbindung den Vorrang. Die Siedle App wählt automatisch die jeweils bestmögliche Verbindung, um die Funktionalität so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.

Schweiz
Siedle Electric AG

Rotterdam-Strasse 21
4053 Basel

Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch

Österreich
Siedle Austria GmbH

Grabenweg 71/II
6020 Innsbruck

Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
www.siedle.at
info@siedle.at

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenerwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

Registergericht:
Amtsgericht Freiburg HRA 610683
Geschäftsführende Gesellschafterin:
Siedle Geschäftsführungs-GmbH
Registergericht:
Amtsgericht Freiburg HRB 706216
Geschäftsführer:
Horst Siedle, Gabriele Siedle