

Audio-Set Siedle Classic
SET CLAB 850-1 E/W

210010045-00



Produktbeschreibung

Audio-Set Siedle Classic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Türöffnen. Türstation inkl. Unterputzgehäuse.

Anzahl Ruftasten: 1

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Classic (F CL A 01 B-...)
- Audio-Innenstation Siedle Basic (AIB 150-...)
- Set-Netzgerät (SNG 850-...)

Leistungsmerkmale SNG 850-0

- 10 Bus-Adressen für die Versorgung der Bus-Teilnehmer
- integrierter Türöffner- und Lichtkontakt
- Programmierung: manuell, Plug+Play oder PC-Software

Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Teilungseinheit (TE):	9
Umgebungstemperatur:	Türstation -20 °C bis +55 °C, Verteilung 0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	Türstation 171 x 224 x 2, Innenstation 79 x 133 x 23

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
SET CLAB 850-1 E/W	Audio-Set Siedle Classic	Edelstahl/Weiß	A 210010045-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ZDS/CL	Zubehör-Diebstahlschutz	Schwarz	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Zubehör Namensschild Metall Classic	Sonstiges	D	200043063-00

Ersatzteile



Audio-Set Siedle Classic
SET CLAB 850-1 E/W

210010045

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
AIB 150-...	Anschlussklemme	Blau	E	200049391-00
CL 02 Siedle Classic	Namensschild-Oberteil Ruftaste	Glasklar	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Taster komplett ohne Leiterplatte	Sonstiges	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Leiterplatte Taster	Sonstiges	E	200044533-00

Audio-Set Siedle Classic
SET CLAB 850-1 E/W

210010045

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Audio-Set Siedle Classic
SET CLAB 850-1 E/W

210010045

Seite 4

Weitere Dokumente

AIB 150-01 Audio-Innenstation Siedle Basic	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
Siedle Classic Unterputzgehäuse	Produktinformation	718 kB	herunterladen
Audio-Set/ Siedle Classic/Video-Set Siedle Classic	Produktinformation	3,1 MB	herunterladen
Siedle Classic Montageanleitung	Produktinformation	1,4 MB	herunterladen
AIB 150-01 Audio-Innenstation Siedle Basic	Bedienungsanleitung	790 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	140 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen