

Programmeerinterface
USB
PRI 602-01 USB

Pagina 1



Productomschrijving

De programmeerinterface PRI 602-... USB in schakelbordbehuizing verbindt een Windows-PC via de USB-interface met de Siedle In-Home-Bus en de Siedle Vario-Bus.

Aansluiting op de netvoedingen BNG 650-... en BVNG 650-... met ZBVG 650-...
Interface naar de Siedle In-Home-Bus via 8-polige Westernbus of schroefklemmen.
Op een PC kan slechts één PRI 602-... USB worden aangesloten.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	10–15 V AC of 10–30 V DC
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	3
Afmetingen (mm) B x H x D:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
PRI 602-01 USB	Programmeerinterface USB	Zwart	D 200036940-00

Programmeerinterface
USB
PRI 602-01 USB

Pagina 2





Programmeerinterface
USB
PRI 602-01 USB

Pagina 3

PRI 602-01 USB Programmeer-Interface	Productinformatie	422 kB	downloaden
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit)	Software	2,2 MB	downloaden
PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit)	Software	1,6 MB	downloaden
PRI 602-0 USB-Driver voor Win98 en Win ME	Software	316 kB	downloaden
BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 Bus-Programmier-Software	Software	221 MB	downloaden
PRI 602-... USB	Conformiteitsverklaring	762 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden