

Einbauort: \_\_\_\_\_

Angeschlossene Türstation: \_\_\_\_\_

Rufnummer: \_\_\_\_\_

Busnummer: \_\_\_\_\_

- Zubehör**  ICO 3000-0  
 ITÖ 3000-0

Programmierbare Menüpunkte	Programmiermöglichkeiten	Werkseitige Einstellung	Eingangs.- Nr. 1-4	0 = nein/ 1 = ja	Nummer
Sprachversion	D=0, GB=1, F=2, NL=3, DK=4 I=5	0	--	--	
Grundzustand	0= nein, 1= ja	0	--	--	--
Sprechweegeanzahl	1/2	2	--	--	
Tür-/Etagenruf	0= Türruf, 1= Etagenruf	0	--	--	--
Mit Kamera	0= nein, 1= ja	0	--	--	--
<b>Eingänge</b>					
Lichttaste		*		--	--
Lichttaste: Fernsteuer-Kanal-Licht	Kanal-Nr. 1-254 möglich		--	--	
Sensor		*		--	--
Sensor: Sensor aktiv	0 = passiv, 1= aktiv		--	--	
Sensor: Sensor-Kanal-Nr.	Kanal-Nr. 1-254 möglich		--	--	
BMM		*		--	--
BMM: Aktivierung	0 = nein, 1= ja		--	--	--
BMM: Zieladresse	Adresse (0000-9999)		--	--	
Externe Türöffnertaste	0 = TÖ1, 1 = TÖ2, 2 = TÖ1/2		--	--	
Rufnummer	**		--	--	--
<b>Rufnummer</b>	Rufnummer (0000-9999)		--	--	***
<b>Codeschloss</b>					
COM-Funktionen	Ruf u. Code = 0, nur Ruf = 1, nur Code = 2	0	--	--	
Codeschlossperre	Sperrzeit 0-99 min.	2	--	--	
Freigabe für Code 2	Beginn Uhrzeit	-- : --	--	--	
Freigabe für Code 2	Ende Uhrzeit	-- : --	--	--	
Code 1 Türöffner 1	Code (0000-9999)	--	--	--	
Code 2 Türöffner 1	Code (0000-9999)	--	--	--	
Code 1 Türöffner 2	Code (0000-9999)	--	--	--	
Code 2 Türöffner 2	Code (0000-9999)	--	--	--	
Code 1 Türöffner 1/2	Code (0000-9999)	--	--	--	
Code 2 Türöffner 1/2	Code (0000-9999)	--	--	--	
Fernsteuercode	Code (0000-9999)	--	--	--	
Fernsteuercode: Fernsteuer-Kanal	Kanal-Nr. 1-254 möglich	000	--	--	
Ruf-Code	Code (0000-9999)	--	--	--	
Ruf-Code: Ruf-Zieladresse	Adresse (0000-9999)	--	--	--	
<b>Türöffner</b>					
Jederzeit	0 = nein, 1= ja	1	--	--	--
Türöffner 1 (Anschaltzeit)	0-99 sec.	6	--	--	
Kanal-Nr. für Türöffner 1	1 - 254	000	--	--	
Türöffner 2 (Anschaltzeit)	0-99 sec.	6	--	--	
Kanal-Nr. für Türöffner 2	1 - 254	000	--	--	
Türöffner 1/2 (Pausenzeit)	0-99 sec.	6	--	--	
<b>Lichtrelais</b>					
Aktivierung	0= nein, 1= ja	0	--	--	--
Anschaltzeit sec.	0-99 sec.	15	--	--	
Anschaltzeit min.	0-99 min.	--	--	--	
Licht-Relais-Nr.	Kanal-Nr. 1-254 möglich	000	--	--	
<b>Zugangsberechtigung</b> (max. 8 Einträge)	1 - 9999	0000	--	--	

\* Als werkseitige Einstellung bzw. nach dem Rücksetzen in den Grundzustand sind die 4 programmierbaren Eingänge als Ruftasten-Eingänge festgelegt.

\*\* Ist ein Eingang als Rufnummern-eingang festgelegt, erfolgt die Programmierung im Menü "Rufnummer".

\*\*\* Umseitiger Vordruck dient zur Dokumentation der Ruftastenprogrammierung.

